

CVS®

KULLANIM KILAVUZU



CE



12536

DN 1272
ALPHA
Çubuk Blender

BU ÜRÜN SADECE EVDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR

GENEL

Kullanım Talimatları Hakkında Bilgi

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda Kaan Züccaciye Pazarlama Tic. Ltd. Şti. sorumluluk kabul etmez.

Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümlle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

GENEL BAKIŞ



DN 1272
ALPHA
Çubuk Blender

GÜVENLİK

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

- Bu cihazı akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma yutma riski oluşturabilir.

Güvenlik Önemlidir



UYARI!

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Güvenlik Uyarıları

Ürününüzü kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyunuz ve aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

Elektrik kazaları riskini azaltmak için yapılması gerekenler:

1. Ürününüzü kullandıktan sonra kaldırdığınızda küvete veya lavaboya düşebilecek raflarda saklamayınız.
2. Şarjlı ürünlerde; şarj haricinde, ürününüzü kullandıktan sonra prizden çıkarınız.
3. Ürünü temizlemeden önce prizden çıkarınız

Yanık, elektrik çarpması, yangın ve yaralanma riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler:

- Ürününüz ev kullanımı içindir. Farklı ortamlarda kullanmayınız.
- Ürününüzün parj dolumu sırasında gözetiminizde olmasına dikkat ediniz. Aksi halde çocuklara,yeterliliği olmayan kişilere ve çevreye zarar verebilir.
- Ürün çocuklar ve gerekli yeterliliği olmayan kişiler tarafından kullanılırken yakından kontrol ediniz.
- Ürününüzü tasarım amacına uygun olarak kullanınız. Farklı firmaların parçalarını ürününüzde kullanmaya çalışmayınız.
- Ürün kablosunu sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz.
- Ürününüzün kablosu zarar görürse, düzgün çalışmadığını fark ederseniz, düşürürseniz ve ürününüz zarar görürse kesinlikle kullanmayın. Yetkili serviste tamir ettirin.
- Ürününüzün kablosunu sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz ve ürününüze dolamayınız.
- Kendinizi tam kontrol edemeyeceğiniz uykulu veya alkollü haldeyken kullanmayınız.
- Ev dışında ve sprey kullanılan ortamlarda ürününüzü çalıştırmayınız.
- Ürününüzle birlikte uzatma kablosu kullanmayınız.
- Sıcaklığı 60 derece üzerindeki yerlerde bulundurmayınız.

NOT!



Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

ÜRÜNÜN KULLANILMASI

Önemli Uyarılar

- 1- Cihazı çalıştırmadan önce şebeke cihazının voltajını tip etiketlele aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
- 2-Cihazınızı kesinlikle içi su dolu olan küvet, lavabo vb. yanında kullanmayınız.
- 3- Cihazınızı kesinlikle nemli kullanıp, muhafaza etmeyiniz.
- 4- Cihazınızın ana gövdesini kesinlikle suyla temas ettirmeyiniz.
- 5- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürümlü ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kesinlikle kullanmayınız.
- 6- Cihazınızı kullanmadığınızda ve temizlerken fişini çekiniz.
- 7- Cihazınızı yalnızca kendi kullanım alanına uyacak şekilde kullanınız. Cihazınızı 30 saniyeden daha uzun süre çalıştırmayınız. 30 saniye boyunca kullandıktan sonra soğuması için motorun soğuması için biraz bekleyin.
- 8- Cihazın bıçakları keskindir. Bıçakları tutarken dikkatli olunuz.
- 9- Cihaz çalışırken bıçağı ellemeyin. Bıçak çok keskin olduğundan kendinize zarar verebilirsiniz. Cihazı kapattığınızda da bıçağı ellemeyin, bir sÛra daha dönecektir.
- 10- Cihazı kızgın yağ için kullanmayınız. Yağın sıçrama ve yakma riski vardır.
- 12- Cihazınız suya düşmüşse, cihazınızı almak için elinizi suya değdirmeyiniz.
- 13- Cihazınızı kesinlikle tamir etmeye ya da içini açmaya çalışmayınız.
- 14- Cihazınızı düşürmemeye özen gösteriniz.
- 15- Cihazı ıslak iken kullanmayınız.
- 16- Cihazın fişini prizden çekerken kesinlikle kablosundad tutarak çekmeyiniz. Her zaman fişinden tutarak çekiniz.
- 17- Cihazınızı temizlerken kesinlikle, aşındırıcı ve sert temizlik malzemesi kullanmayınız.
- 18- Çocukların cihazı kullanmalarına ya da oynamalarına engel olunuz.
- 19- Cihazınızı kesinlikle parlayıcı, patlayıcı kimyasalların ya da sıvıların yakınında kullanmayınız.
- 20- Cihazın kablosunu ısınmış, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- 21- Cihazın fişi prize takılıken cihazı kesinlikle gözetimde bırakmayınız.
- 22- Bu cihaz fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteleri düşük olan ya da bilgi ve deneyimden yoksun kişiler tarafından (çocuklar da dahil) ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında ve cihazın kullanımı hakkında önceden bilgilendirmiş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- 23- Cihazı kendi kullanım alanları dışında kullanmayınız.

Kullanım

El blenderi sos, çorba, mayonez beya bebek maması gibi yiyeceklerin hazırlanması için kullanılmaktadır.

Paslanmaz çelik blender ayağını cihaza yerleştirip çevirerek kilitleyiniz.

Blenderi yiyecek dolu kap içine yerleştiriniz. Hız seviyesini seçip, ilgili tuşa basarak cihazı çalıştırınız.

El blenderim kesinlikle 1 dakikadan uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız.

Cihazın Kullanımı:

- 1- İlk kullanımdan önce blender ayağını temizleyiniz
- 2- Blender ayağını ana gövdeye takınız ve döndürerek sa-bitleyiniz.
- 3- Kullanımdan sonra cihaz fişini prizden çekiniz ve ters şekilde çevirerek blender ayağını ana gövde üzerinden sökünüz.

Cihazın Temizlik ve Bakımı:

- 1- Cihazı temizlemeden önce fişinin prizden çekilmiş olduğuna dikkate ediniz.
- 2- Cihazın ana gövdesini hafif nemli bezle temizleyebilirsiniz. Cihazı temizlemek için asla suyla temas ettirmeyiniz.

Kullanım Alanı:

Cihaz ev tipi kullanıma uygundur, kendi kullanım alanı dışında ve dışarıda kullanmayınız.



DİKKAT

Blender bıçağı oldukça serttir. Kullanırken dikkatli olunuz. Yiyeceğin içinde su olmaksızın cihazı kullanmayınız. Karıştırmanız gereken yiyeceği mutlaka su ile beraber karıştırınız.



DİKKAT

Cihazı 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız. Çok sert yiyecekler için 10 saniyeden daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız.



DİKKAT

Cihazınızın çelik bıçağını tutarken; ölçü kabını boşaltırken ve temizlerken dikkatli olunmalıdır.

UYARI!

- Bu ürünü teslim aldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde herhangi bir sorun oluşursa ve bu sorunun üretimden kaynaklanan bir arıza olması halinde, tüketici kendi takdirine bağlı olarak; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 11. Maddesinde belirtilen aşağıdaki seçimlik haklarına sahiptir.
 - Ürünün tamir edilmesini,
 - Ürünün ayıpsız bir yenisi ile değiştirilmesini,
 - Ayıp oranında bedel indirimi,
 - Ücretin iadesini, isteme hakkına sahiptir
- Tüketicinin satış sonrası hizmetler hususunda ortaya çıkabilecek sorunlar için, ilçe kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM:

12536

Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız. Cihazın paketlenme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.

SEVK:

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

Güncel Yetkili Servis listemize ulaşmak ve size en yakın servis noktasını bulmak için <https://www.cvs.gen.tr/servisler> internet adresini ziyaret edebilir veya aşağıdaki karekodu akıllı telefonunuzdan okutarak ilgili internet adresine ulaşabilirsiniz.



MERKEZ TEKNİK SERVİS

Halkalı Mh. Dereboyu Cd. Dereboyu Mevkii No:69 Küçükçekmece/İstanbul

Tel : 0 212 659 75 55 Faks : 0 212 659 75 56

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 - 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 - 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
İŞ GÜNÜ : Ulusal, resmi v dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri ifade eder.
 - 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 - 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
 - 10) Garanti kapsamında değiştirilen parçalar, firmamız tarafından 6 Ay garantilidir.

Teknik Servis ve Teknik Destek

Ünvanı	: Kaan Züccaciye Pazarlama Tic. Ltd. Şti.
Adresi	: İstoç 1. Ada No:108 Bağcılar / İstanbul
Telefon	: 0212 659 75 55
Faks	: 0212 659 75 56



KAAN ZÜCCACIYE ve TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

İstanbul Toptancılar Çarşısı 1. Ada No: 108 Bağcılar - İstanbul / TURKEY

Telefon: +90 212 659 75 55 - +90 212 659 49 63 pbx Fax: +90 212 659 75 56

e-mail: kaan.info@dinc.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

Üretici Firma

Ünvan : SARIKAYA ELEKTRİKLİ EV GER.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres : KAVAKLI CAD. SARMAŞIK SOK. NO:2 HALKALI İST

Telefon : 0212 471 11 11

Marka ve İmtiyaz Sahibi

Ünvan : Kaan Züccaciye Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Tic. Ltd. Şti.

Adres : İstoç Toptancılar Çarşısı 1. Ada No:108 Bağcılar / İSTANBUL

Telefon : 0212 659 75 55 Faks : 0212 659 75 56

Malın Cinsi : Çubuk Blender
Markası : CVS
Modeli : DN 1272
Seri No : -

Garanti Süresi : 2 yıl
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

KAAN ZÜCCACIYE TEKSTİL
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
İstoç 1. Ada No:108 Bağcılar / İST.
Tel: 0212 659 49 63
Güneşli V.D.: 484 050 5977

Satışa Yetkili Distribütör Firma

Ünvan :
Merkez Adres :
Telefon :
Faks :

Satıcı Firma

Ünvan :
Adres :
Telefon :
Faks :

Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkili İmza ve Firma Kaşe:

Güncel Yetkili Servis listemize ulaşmak ve size en yakın servis noktasını bulmak için <https://www.cvs.gen.tr/servisler> internet adresini ziyaret edebilir veya aşağıdaki karekodu akıllı telefonunuzdan okutarak ilgili internet adresine ulaşabilirsiniz.



MERKEZ TEKNİK SERVİS

Halkalı Mh. Dereboyu Cd. Dereboyu Mevkii No:69 Küçükçekmece/İstanbul

Tel : 0 212 659 75 55 Faks : 0 212 659 75 56

